

MAXXWELL LAIDBACK PRO 8

FUNKTIONSOVERSIGT TIL SPABAD / INSTRUCTION BATH / GEBRAUCHSANWEISUNG SPA

1



Brug håndtag når coveret afmonteres. Hver man i flapperne og de går i stykker, er det ikke dækket af garanti.

Use the handle when removing the cover. If you pull the flaps and they break, it is not covered by the warranty.

Verwenden Sie den Griff beim Abnehmen der Abdeckung. Wenn Sie an den Laschen ziehen und diese brechen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.

2



Tryk på knappen for at starte vandpåfyldning - Stopper automatisk.

Push the button to start filling water - Stops automatically

Drücken Sie den Knopf, um die Wasserbefüllung zu starten - Stoppt automatisch.

3



Når spaen er fyldt, starter opvarmning automatisk. Opvarmningstiden er ca. 2-3 timer ved vandpåfyld fra pool og 5-6 timer ved almindelig vandpåfyld.*

When the spa is filled, heating starts automatically. The heating time is approximately 2-3 hours when filled with pool water and 5-6 hours when filled with regular water.*

Wenn der Whirlpool gefüllt ist, startet die Heizung automatisch. Die Heizzeit beträgt ca. 2-3 Stunden bei Befüllung mit Poolwasser und 5-6 Stunden bei Befüllung mit normalem Wasser.*

4



Tryk på *knappen* for at starte vandmassage.

Press the *button* to start the water massage.

Drücken Sie die *Taste*, um die Wassermassage zu starten.

5



Tryk på *knappen* for at tænde LED-lys ved vandlinje.
Flere tryk = Skift farve.

Press the *button* to turn on the LED lights at the waterline.
Multiple presses = Change color.

Drücken Sie die *Taste*, um die LED-Lichter an der Wasserlinie einzuschalten.
Mehrfaches Drücken = Farbwechsel.

6



Spaen slukkes og tømmes (hvis bureauet tillader det) ved at holde vandpåfyldsknappen nede i 5 sekunder, herefter er den låst i 1-2 timer.

The spa is turned off and drained (if permitted by the rental agency) by holding the water fill button down for 5 seconds, after which it is locked for 1-2 hours.

Der Whirlpool wird ausgeschaltet und entleert (falls vom Vermietungsbüro erlaubt), indem man die Wasserfülltaste 5 Sekunden lang gedrückt hält, danach ist er für 1-2 Stunden gesperrt.

OBS: Der kan forekomme andre rutiner afhængigt af udlejningsbureau.

NOTE: Other procedures may apply depending on the rental agency.

HINWEIS: Je nach Vermietungsagentur können andere Abläufe gelten.

*Tiderne kan variere afhængigt af vind- og vejrforhold.

*The times may vary depending on wind and weather conditions.

*Die Zeiten können je nach Wind- und Wetterbedingungen variieren.

MaXXwell
By Wellmore

© WellMore, 2026