

# Afledning vand – AMC udespa + 27-28-17 LUX

---

1. Din spa er lukket for afledning af vand med 'proppen' skruet i gevind



2. Drej på proppen mens du trækker denne ud mod dig selv så afløbet 'popper ud'



3. Skru hættten af gevindet (Afløbet er stadig lukket).



4. Erstat hættten med den medfølgende studs til haveslange, haveslange kan kobles herpå studs. Skub 'proppen' ind igen og afledning af vand vil starte.



5. Når karret er tømt, skru da 'proppen' på igen. Skub da herefter afløbet ind igen og drej rundt. Du kan nu fylde vand på igen

