

## Stormsikring af låg på vildmarksbad



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



## Sæt af 3 stropper – montagevejledning:

1. Gummistroppen monteres på karrets træ side ved hjælp af kabelholderen. Denne monteres lige under øverste spændebånd, ved hjælp af skruer. Husk at bore for, så træet ikke flækker. Se fig. 1
2. Låget ligges på vildmarksbadet.
3. Træk gummistroppen op på låget og markér hvor snurreknoppen skal sidde. Der er vigtigt at stroppen strammes godt til, så vinden ikke får mulighed for at få fat.
4. Bor hul til bolten og monter snurreknoppen på låget ved hjælp af bolt og møtrik. Se fig. 2+3.

Fig. 4 viser det færdige resultat. Dette gentages for alle tre stropper.

Indhold: 3 gummistropper, 3 kabelholdere, 6 skruer, 3 bolte, 3 møtrikker.

