

## INSTALLATIONSVEJLEDNING – FINNMARK KOLDTVANDSKAR

1. Det anbefales at det udvendige træ behandles med olie eller maling.
2. Tøndebånd kan få flyverust eller punkttæring. Dette er normalt og kan poleres ned med tiden. Er det store punkter med rust bør området blive bejdset med bejdsepasta.
3. Der medfølger bundventil + afløbsstuds. Herfra videreføre kunden selv røret til kloak eller lign.

Finnmark har en flad plastbund, hvor afløbet sidder direkte i siden. Derfor skal karret enten hæves op på en platform eller karret kan placeres direkte på fliser og afløb skal så føres under terræn/fliser. Det er vigtigt at karret er fuld understøttet.

Billede af afløbshul i siden. ↓



Lakér karret udvendigt, så det passer til dit hjem og dine omgivelser

Husk at montere håndtag til låg. Billede nedenfor. OBS: Skru dem ikke direkte i samlingen af fer & not.

