

INSTALLATIONSVEJLEDNING – YELLOWSTONE KOLDTVANDSKAR

1. Det anbefales at det udvendige træ behandles med olie eller maling.
2. Tøndebånd kan få flyverust eller punkttæring. Dette er normalt og kan poleres ned med tiden. Er det store punkter med rust bør området blive bejdset med bejdsepasta.
3. Der medfølger bundventil + afløbsstuds. Herfra videreføre kunden selv røret til kloak eller lign.

YELLOWSTONE har en flad plastbund, hvor afløbet sidder direkte i siden. Derfor skal karret enten hæves op på en platform eller karret kan placeres direkte på fliser og afløb skal så føres under terræn/fliser. Det er vigtigt at karret er fuld understøttet.

Billede af afløbshul i siden og eksempel fra kunde nedenfor, hvor karret er hævet på en platform.



OBS. Kunden har selv malet karret sort

Husk at montere håndtag til låg. Billede nedenfor. OBS: Skru dem ikke direkte i samlingen af fer & not.

