

Montering, pleje og vedligehold af badekar i solid surface

Montage

1. Ved montage justeres alle ben, så karret støtter og hviler på alle ben. Møtrikken spændes til på bolten, når karret er justeret. Bemærk, det er ikke alle modeller har ben.
2. Husk at spænde omløberen på afløbsslangen mod bundventilen, og tjek at den holder tæt.

Pleje og vedligehold

1. Det anbefales at rengøre badekarret i solid surface umiddelbart efter, at vandet er løbet ud, da sæberester, kropsfedt og snavs er lettest at fjerne, inden badekarret tørrer.
2. Det anbefales at rengøre badekarret hyppigt, hvis det bruges i områder med hårdt vand. Et højt kalkindhold i vandet kan efterlade gule pletter, når snavs sætter sig på badekarrets overflade.
3. Brug en blød klud sammen med et neutralt rengøringsmiddel (uden farve, syre og slibemidler) til at rengøre badekarret, og tør derefter overfladen af med en blød klud.
4. Brug ikke hårde eller slibende materialer som f.eks. skurepulver til rengøring af badekarret, da dette kan ætse, ridse og gøre overfladen mat.
Kontakt med stærke organiske opløsningsmidler som maling og malingsfjernere, herunder kloroform og acetone, bør undgås. Hvis disse kommer i kontakt med badekarrets overflade, kan det medføre, at overfladen bliver blød, smelter eller revner.
5. Placer ikke brændende cigaretter på badekarret, da det kan brænde overfladen.
6. Pop-up ventilen/fjederen smøres et par gange om året med silikonespray. Dermed forlænges levetiden på fjedermekanismen.

Forslag til fjernelse af ridser:

1. Hvis der er lette ridser i badekarrets overflade, kan de slibes direkte med sandpapir MIN. korn 600 eller en slibesvamp med slibende overflade.
2. Hvis der er dybe ridser, kan du bruge sandpapir korn 400 til at fjerne ridserne og derefter følge ovenstående metode for at opnå en jævn overflade.

Der findes en masse tilbehør, bademåtte, nakkestøtter osv. til badekar. Disse kan ses på siden:

<https://wellmore.dk/tilbehoer/>

