

INSTALLATIONSVEJLEDNING – FINNMARK KOLDTVANDSKAR

1. Det anbefales at det udvendige træ behandles med olie eller maling.
2. Tøndeband kan få flyverust eller punkttæring. Dette er normalt og kan poleres ned med tiden. Er der store punkter med rust bør området blive bejdset med bejdsepasta.
3. Der medfølger bundventil + afløbsstuds. Herfra videreføre kunden selv røret til kloak eller lign.

Finnmark har en flad plastbund, hvor afløbet sidder direkte i siden **eller** igennem bunden. Det er **vigtigt** at karret er fuld understøttet.

Husk at montere håndtag til låg. Billede nedenfor. OBS: Skru dem ikke direkte i samlingen af fer & not.

FINNMARK I GRAN = AFLØB I SIDEN se nedenfor blå pil

FINNMARK I THERMOWOOD = AFLØB I BUNDEN (se nedenfor til højre for placering) OBS. Karret skal derfor hæves (gøres plads til afløbsslange mv) da afløbet går nedenud under bunden og fylder.

Billede af afløbshul i siden ses nedenfor.

Lakér karret udvendigt, så det passer til dit hjem og dine omgivelser

