

Quickguide til betjening af MaXXwell udespa

Denne manual skal ses som en quickguide til betjening af dit spa. Vi anbefaler at læse den fulde manual for komplet forståelse af dit produkt.



Opstart:



Efter at have tændt for strømmen til spaen, vil kontrolpanelet gennemgå specifikke sekvenser. Disse sekvenser er normale og viser en række oplysninger om konfiguration af kontrollen af spabadet. Dette skal ses som en opstart af spaen.

Denne opstart varer i 4-5 minutter, hvorefter opstarten stopper automatisk.




Så snart ovenstående vises i dit display, så tryk da på 'jet' knappen, for at lukke luften ud af systemet.

Grundlæggende styring:

Op  og ned  knapperne refereres oftest til som temperaturknapperne/op og ned knapperne. Tryk en enkelt gang på en temperatur knap, og den nuværende temperatur vil blinke i displayet. (Den standardindstillede temperatur og aktuelle temperatur vil oftest være forskellige). *Imens tallene blinker*, tryk da på en temperaturknap igen, for at skrue op eller ned for at indstille ønsket temperatur (Vi anbefaler 39 grader – hvilket kræver indstilling af **high range** – se næste side). Efter den nyligt indstillede temperatur stopper med at blinke, vil displayet gå tilbage og vise den aktuelle temperatur. Herefter er den nyligt indstillede temperatur gemt. Spaen vil nu begynde opvarmning mod den indstillede temperatur og løbende opdatere den aktuelle temperatur i displayet.

Generel programmering:

For at tilgå yderligere indstilling af spaen, som fx indstilling af tid, filtrering osv - henvises til den uddybende manual. For at tilgå menuen, trykkes på op eller ned til temperaturen blinker. Ved at trykke på lys knappen  kan du tilgå de forskellige menupunkter. Ønsker du at tilgå og indstille et enkelt menupunkt, trykker du blot på op eller ned knappen. Trykker du forbi dit menupunkt skal du trykke dig gennem hele menuen vha. lysknappen. Hvis du forholder dig inaktivt i 10-30 sekunder, går displayet tilbage til normal tilstand.

Indstil tid + filtrering:

For at spaen dagligt renser og cirkulerer vandet, er filtrering vigtigt. Denne indstilles under menuen **FLTR**¹ og **FLTR**². Se side 14 i manualen. Inden dette programmeres er det vigtigt at indstille uret på spaen, således at filtrering kan startes på et ønsket tidspunkt. Se side 10 i manualen. Uret indstilles under menu-funktionen **TIME**. Spaen kan filtrere to gange dagligt. Dette anbefales og kan eventuelt gøres morgen og aften.

Quickguide til betjening af MaXXwell udespa

Dobbelte temperaturområder:



I spaen kan du benytte, hvad der kaldes dobbelte temperatur områder. Se også side 8. Der findes

high range **RANGE▲** og **low range** **RANGE▼**. High range kan indstilles mellem 26,6 °C og 40 °C. Low range kan indstilles mellem 10 °C og 37,2 °C.

Flip skærmen:

Alt efter om du står uden for spaen og skal indstille den, eller du sidder i spaen, kan det være fordelagtigt at flippe displayet, så det tilpasser sig efter hvor du er. (Se side 11). Dette kan gøres under menuen, eller blot ved at trykke på knappen **FLIP** på displayet.

Lock mode:

Kontrollen kan begrænses for at forhindre uønsket brug af display. Låsning af panelet forhindrer styreenheden i at blive anvendt, men alle automatiske funktioner er stadig aktive. Låsning af temperatur alene, gør det muligt at anvende jets og andre funktioner, men den indstillede temperatur og andre programmerede indstillinger kan ikke justeres. Se side 11. Displayet låses op igen ved at holde pil nede  samtidig med to tryk på lysknappen  - Systemet vender nu tilbage til ulåst tilstand.

Hold mode (standby):

Hold mode benyttes hvis du ønsker at ændre ved noget i spaen, eksempelvis servicefunktioner, rengøring eller udskiftning af filter. I hold mode deaktiveres alle pumper og funktioner i en time. Tilgås ved menuen **HOLD** - benyt pil ned, og hop til on. Du kan altid manuel hoppe tilbage til normal funktion, ved at trykke på lysknappen eller temperaturknapperne (op og ned).

Påmindelser:

Spaen vil automatisk vise nogle påmindelser, herunder eksempelvis: *rens filteret, foretag vandskift*. Disse påmindelser kan slås til og fra i menuen **PREF.** (side 17). Displayet vil på et tidspunkt minde dig om at tjekke **GFCI** – dette er under Amerikansk standard og skal derfor blot ignoreres.

Strømafbrydelse:

Ved eventuelt strømafbrydelse af spaen, nulstilles alle programmerede indstillinger. Spaen skal derfor indstilles på ny.

Se manualen 'Vejledning til MaXXwell udespa' for mere info omkring dit nye udendørs spabad.

God fornøjelse.

- Wellmore A/S