

Installationsvejledning NOVITEK PALLAS

Teknik er placeret som på skitsen nedenfor.

Pallas M Premium

2100x2100x960mm



Hierontapumppu
Massage pump



Suodatinpumppu
Circulation pump



Lisälämmitin (lisävaruste)
Supplementary heater (extra)



Keskus
Controller



UV-puhdistus (lisävaruste)
UV-sanitation (extra)



000
Istuinsyvyys, mm
Seat depth, mm



Installationsvejledning NOVITEK PALLAS

EL - der fremføres:

1 x kabel til hovedstyring med varmelegeme: 5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat. Tilsluttes direkte i hovedstyringen.

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.