

Funktionsoversigt til spabad HALTI PRO / **Instruction bath /** **Gebrauchsanweisung Spa**



1. Når coveret afmonteres, er det vigtigt at bruge håndtagene på coveret. Hiver man i flapperne og de går i stykker, er det ikke dækket af garanti. – **When removing the cover, it is important to use the handles on the cover. If you pull the flaps and it breaks, it is not covered by warranty.** – Beim entfernen der abdeckung ist es wichtig, die Griffe an der abdeckung zu verwenden. Wenn sie an den klappen ziehen und diese brechen, ist dies nicht durch die garantie abgedeckt.



2. Start vandpåfyldning – **start filling water** – **wasser füllen**
Stopper automatisk - **stops automatically** - **stoppt automatisch**

3. **Opvarmning** – **Heating** - **Heizung** :

- a. Når spaen er fyldt, starter opvarmningen automatisk. Opvarmningstiden er ca. 2-3 timer med vandpåfyld fra pool, og 6-8 timer ved almindelig vandpåfyld fra hane, afhængig af ude temperatur – **When the spa is full, the heating will start automatically. The heating time is approximately 2-3 hours with waterfill from pool, and 6-8 hours with waterfill from normal water tap, pending on the outside temperature** - **Wenn der Whirlpool voll ist, startet die Heizung automatisch. Die Heizzeit beträgt ca. 2-3 Stunden mit wasserfüllung vom pool, und 6-8 stunden mit wasserfüllung vom hahn, abhängig von der Außentemperatur.**



4. Tryk på **knappen** for at tænde LED-lys i vandlinjen– **press button to turn on waterline-LED** - **Drücken Sie die taste, um die wasserlinien-licht einzuschalten**
Flere tryk og der skiftes farve – **press several times and the light will change color** - **Mehr Druck und Farbwechsel**



5. Tryk på **knappen** for at starte vandmassage – **press the button to start watermassage**– **presse die taste für wassermassage**



6. Spaen slukkes og tømmes (hvis bureauet tillader det) ved at holde vandpåfyld knappen inde i 5 sekunder, herefter er den låst i en til to timer – **Turn of and empty the spa (if the agency allows it) by pressing the water-fill-button for 5 seconds, the spa will be locked for 1-2 hours after this** - **Der Whirlpool wird gelöscht und geleert (wenn die Agentur es zulässt), indem Sie den Wasserfüllknopf 5 Sekunden lang gedrückt halten, Das Spa ist danach für 1-2 Stunden gesperrt**