

Quickguide til MaXXwell udespa TP700

Denne manual skal ses som en quickguide til betjening af din spa. Vi anbefaler at læse den fulde manual for komplet forståelse af dit produkt.



Generel programmering:

Spaens generelle styring foregår vha.

Skærmen i midten:

Her kan du se aktuel status som temperatur, om spaen filtrerer, varmer osv. Når du bruger navigationsknapperne til højre, vil menuerne fremgå i skærmen i midten.

Venstre side af skærmen:

Her finder du lys, pumper og airblower (Kun YD-17 SAMOA). Her kan du tænde for de enkelte funktioner, så som jets, lys, blower (Kun SAMOA). Ved ét tryk på en knap starter funktionen – ved et tryk mere slukker funktionen.

Højre side af skærmen:

Højre side med piletaster, bruges til at tilgå menuer og indstilling bl.a. filtrering, temperatur-områder, lock mode osv. Her kan hele spaens indstilles i form af de forud indstillinger man ønsker at have programmeret.

Knappen i midten fungerer som bekræftelsesknop, eller for at tilgå en menu's underpunkt. Piletasterne fungerer som navigationsknapper imellem de forskellige indstillinger.

Quickguide til MaXXwell udespa TP700

Lock mode:

Kontrollen kan begrænses for at forhindre uønsket brug af display. Låsning af panelet forhindrer styreenheden i at blive anvendt, men alle automatiske funktioner er stadig aktive. Låsning af temperatur alene, gør det muligt at anvende jets og andre funktioner, men den indstillede temperatur og andre programmerede indstillinger kan ikke justeres.

Dobbelte temperaturområder:

I spaen kan du benytte, hvad der kaldes dobbelte temperatur områder. Der findes

high range **RANGE▲** og **low range** **RANGE▼**. High range kan indstilles mellem 26,6 °C og 40 °C. Low range kan indstilles mellem 10 °C og 37,2 °C. vi anbefaler som udgangspunkt high range.

Tænd for lys:

Ved at bruge følgende knap  tænder du for lyset i spaen. Ét tryk = 1 skift / sluk og tænd

Tænd for massagejets:

Brug knapperne 'jets' for at tænde og slukke for massagepumperne i spaen.



Tænd for airblower (kun YD-17 SAMOA):

SAMOA YD-17 har en indstillet airblower, så der kan tændes for et luftsystem. Tryk på knappen



Indstilling af filtrering – vigtigt:

For at spaen dagligt renser rørsystemet, og skaber cirkulation i spaen skal du indstille en filtercyklus. Vigtigt er det at indstille tid på dagen / uret først, så filtrering starter rettidigt.

Påmindelser:

Spaen vil automatisk vise nogle påmindelser, herunder eksempelvis: *rens filteret*, foretag *vandskift*. Disse påmindelser kan slås til og fra i menuen **PREF.** (sidste side i stor manual). Displayet vil på et tidspunkt minde dig om at tjekke **GFCI** – dette er under Amerikansk standard og skal derfor blot ignoreres.

Strømafbrydelse:

Ved eventuelt strømafbrydelse af spaen, nulstilles alle programmerede indstillinger hvis back-up tiden er udløbet. Der er hukommelse i styringen, men den er tidsbegrænset. Tiden kan variere fra styringer.